

### הוראות פתיחה קלה - ביד אחת:

-  לחיצה על מרכז הזרוע המחוברת לפקק (על הלוגו) פותחת את נעילת הפקק.
-  לאחר שחרור הנעילה יש להכניס את האגודל מתחת לזרוע הפקק ולהרים אותה עד מעבר לנקודת הנעילה.
-  כעת ניתן לשפוך בקלות את תוכן התא אל הבקבוק.

### הוראות טיפול וניקוי:

- לפני השימוש הראשון: לשטוף היטב במים וסבון ולעקר בסיר עם מים רותחים למשך 4-5 דקות, או בסטריליזטור בהתאם להוראות היצרן. מומלץ לבצע פעולות אלה גם לאחר כל שימוש.
- אין להשאיר את מחלק המנות בשמש או בחום גבוה לאורך זמן.
- יש לוודא שמחלק המנות נקי ויבש לפני כל שימוש ולאחסנו במקום יבש ומוצל.
- ניתן לשטיפה במדיח כלים - סלסלה עליונה בלבד.
- יש להימנע משימוש בחומרי ניקוי חזקים אשר עלולים לפגוע באיכות המוצר.

### הוראות שימוש:

- לפני השימוש יש לוודא שכל החלקים יבשים לחלוטין.
- יש למלא בכל תא את הכמות הנדרשת של אבקות תחליף חלב.
- יש לסובב את המכסה כך שהמשפך יעמוד מעל תא אחד בלבד ולוודא נעילה שלו מעל התא הנבחר.
- יש לסגור את פקק מחלק המנות היטב - עד לשמיעת "קליק".
- הערה - בזמן נסיעה מומלץ להשאיר את המשפך מעל תא ריק (אם קיים).



### אזהרות!

- יש לבחון את המוצר לפני כל שימוש, יש לזרוק את המוצר אם מתגלים סימנים של בלאי או סדקים.
- מחלק המנות איננו משחק. אין לאפשר לילד לשחק בו לבדו.

RPISR900100

02 14