

הוראות ניקוי ושימוש:

- לפני השימוש הראשון: לשטוף היטב במים וסבון ולעקר בסיר עם מים רותחים למשך 4-5 דקות, או בסטריליזטור בהתאם להוראות היצרן. מומלץ לבצע פעולות אלה גם לאחר כל שימוש.
- חשוב! לאחר העיקור יש לקרר את המוצץ במקרר או תחת מים קרים זורמים ולרוקן את הנוזלים שהצטברו בחלל הפטמה באמצעות לחיצה עדינה.
- אין להשתמש בחומרי חיטוי חריפים.
- יש לאחסן במקום יבש וקריר.
- לפני כל שימוש חשוב לוודא כי המוצץ נקי.
- לשמירה על הבטיחות וההיגיינה יש להחליף את המוצץ כל 4 עד 8 שבועות, בהתאם לתדירות השימוש בו.
- הימנעו מלטבול את המוצץ בדברי מתיקה (דבש, ריבה וכד') או תרופות, העלולים לגרום להצטברות חיידקים ולהשפיע על בריאות שיני התינוק.

למען בטיחות ילדך - אזהרות!

- אין לחבר למוצץ סרטים או אמצעי קשירה אחרים העלולים לגרום לחנק.
- יש לבדוק את המוצץ לפני כל שימוש, במיוחד כאשר יש לילד שיניים. משכו את המוצץ לכל הכיוונים. ודקו את המוצץ ברגע שמתגלים סימנים ראשוניים של נזק או בלאי.
- אין לפרק את המוצץ או להשתמש בו מפורק.
- מוצץ לא תקין פסול לשימוש ועלול להיות מסוכן.
- במקרה חריג, בו הוכנס כל גוף המוצץ לפיו של התינוק, יש להוציאו בעדינות וללא בהלה. מבנה המוצץ אינו מאפשר את בליעתו והחוזרים שבגוף המוצץ יאפשרו לתינוק להמשיך לנשום בבטחה.
- אין להשאיר את המוצץ בשמש או בחום גבוה לאורך זמן.
- אין להשרות את המוצץ בנוזלי חיטוי ייעודיים מעבר לזמן המומלץ, מחשש לפגיעה בשלמות הפטמה.
- אין לנקות את המוצץ במדיח כלים.
- במידה ולמוצץ כיסוי פטמה נפרד יש להרחיקו מהתינוק מחשש לחנק.